


INFRATECH

COMFORT

Quick Setup Guide



Bond SD Bond SS

Smart Dimmer/Switch

Smart by  bond



WARNING: INFRATECH HEATERS ARE NOT INTENDED FOR UNATTENDED OPERATION.

WARNING: SHOCK HAZARD.
May result in serious injury or death. Turn off power at the circuit breaker before installing.

Every smart switch/dimmer has an automatic 2-hour timer embedded. To reset the timer, simply interact with the app or wall switch.

ATTENTION : LES RADIATEURS INFRATECH NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS SANS SURVEILLANCE

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
Éteignez le disjoncteur avant l'installation.

ADVERTENCIA: LOS CALENTADORES INFRATECH NO DEBEN FUNCIONAR SIN SUPERVISIÓN.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
Puede provocar lesiones graves o la muerte. Desconecte la alimentación en el disyuntor antes de instalarlos.

ENGLISH

Wiring Diagram



Switch/Dimmer Control Panel Heater



The Smart Switch and Smart Dimmer require different control panels. Make sure you're using the correct equipment:

Smart Switch	Contactor Panel
Smart Dimmer	Universal Control Panel

Specs/Requirements


- Input: 120V AC 60Hz
- Output: 120V AC
- Neutral wire required
- Ground wire required
- Wi-Fi 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz is required.
- This product IS NOT outdoor-rated.

Total Dimensions

Smart Dimmer  1.75 in 4.12 in 1.34 in 2.75 in	Smart Switch  1.5 in 4.12 in 1.2 in 2.2 in
---	---

Installation

- Turn power off at the circuit breaker.
- Strip insulation 3/4 in (20 mm)
- Unplug keypad terminal block from the back of the keypad.
- Connect wiring to the terminal block as shown below:



- Push all wires back into wallbox. Do not pinch the wires.
- Using a Phillips screwdriver, secure the switch to the wall until level and flush.
- Screws faceplate onto the switch.
- Turn on the power.

Need help setting up switches, dimmers, or any Smart by Bond devices on your home networks? Reach us in the Bond Home app:

- Go to the Settings Tab
- Tap on Help Center
- Tap on Chat With Support


You can also reach support through the Bond website (bondhome.io) or via email at customerservice@bondhome.io

Set Up

- Download the Bond Home app.



- Put the Switch on pair mode by pressing & holding the middle button until the LED goes from blinking to solid.




- In the Bond Home app, under the "Devices" tab, press 
- Scroll to "Fireplaces and Heaters"
- Select "Yes, my device is Smart by Bond".
- Follow in-app instructions.

	File Name:	115-10479	Colors:  C0 M90 Y85 K0  C0 M0 Y0 K100  C75 M0 Y75 K0  C0 M0 Y0 K20	Other details: The Quick Setup Guide has two pages. Page 1 is the front, and Page 2 is the back. Please print both pages on one sheet of paper, front and back.
	File version:	1		
	Scale:	1:1		
	Page:	1/2		

FRANÇAIS

Installation

1. Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur.
2. Dénudez l'isolant sur 20 mm (3/4 po).
3. Débranchez le bornier du clavier à l'arrière du clavier.
4. Connectez le câblage au bornier comme indiqué ci-dessous :




5. Repoussez tous les fils dans le boîtier mural. Ne pincez pas les fils.
6. À l'aide d'un tournevis cruciforme, fixez l'interrupteur au mur jusqu'à ce qu'il soit de niveau et à ras.
7. Vissez la plaque frontale sur l'interrupteur.
8. Mettez l'appareil sous tension.

Configuration

1. Téléchargez l'application Bond Home.



2. Mettez l'interrupteur en mode appairage en appuyant sur le bouton central et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que la LED passe du clignotant au fixe.




3. Dans l'application Bond Home, sous l'onglet « Appareils », appuyez sur ⊕
4. Faites défiler jusqu'à « Cheminées et radiateurs »
5. Sélectionnez « Oui, mon appareil est Smart by Bond ».
6. Suivez les instructions de l'application.

ESPAÑOL

Instalación

1. Desconecte la alimentación desde el disyuntor.
2. Retire el aislamiento 20 mm (3/4 in)
3. Desconecte el bloque de terminales del teclado de la parte posterior del teclado.
4. Conecte el cableado al bloque de terminales como se muestra a continuación:




5. Empuje todos los cables hacia la caja de pared. No presione los cables.
6. Con un destornillador Phillips, asegure el interruptor a la pared hasta que quede nivelado y al ras.
7. Atornille la placa frontal al interruptor.
8. Encienda la alimentación.

Configuración

1. Descargue la aplicación Bond Home.



2. Coloque el interruptor en modo de emparejamiento presionando y manteniendo presionado el botón central hasta que el LED pase de parpadear a fijo.



3. En la aplicación Bond Home, en la pestaña “Dispositivos”, presione ⊕
4. Desplácese hasta “Chimeneas y calentadores”
5. Seleccione “Sí, mi dispositivo es inteligente de Bond”.
6. Siga las instrucciones de la aplicación.



File Name: 115-10479

File version: 1

Scale: 1:1

Page: 2/2

Colors:

C0 M90 Y85 K0

C0 M0 Y0 K100

C75 M0 Y75 K0

C0 M0 Y0 K20

Other details:

The Quick Setup Guide has two pages. Page 1 is the front, and Page 2 is the back. Please print both pages on one sheet of paper, front and back.